



Position de sécurité

La tête de vis est en appui sur la lame du contacteur lorsque l'appareil est ouvert

Position d'attente

La tête de vis est en appui lorsque l'appareil est fermé

Le réglage se fait en tournant ces bagues. Leur serrage est assuré par des vis Hccv M3 à l'aide d'une clé Allen (ou BTR) de 1.5