

Notice technique de montage costière de voûte

Technical instructions for the installation of the vault's upstand

Bluevoûte RPT

Fourniture Bluetek
Provided by Bluetek



30		Flancs de tympan Sidewall of the upstand	31		Flancs de longpan Longside of the upstand	57		Vis auto-perçantes 6,3 X 19 mm Self-tapping screws 6,3 X 19 mm
164		Isolant tympan Sidewall insulation	165		Isolant longitudinal Longitudinal insulation	166		Isolant longitudinal Longitudinal insulation

Outilage à prévoir
Tools to be provided



Vissuseuse
Drill machine



Embout de 10 mm
Socket 10 mm

Ou
Or




Clé à pipe de 10 mm
10 mm diameter box spanner


Montage des flancs
Mounting of the sides




Pendant le montage, veiller à ce que les flancs soient perpendiculaires entre eux avant de les fixer.
During the assembly, make sure that the sides are perpendicular to each other before fixing them.



Flanc de longpan départ / fin
Departure / end longside of the upstand




Flanc de tympan
Sidewall of the upstand




Flanc de longpan intermédiaire
Intermediate longside of the upstand

Montage des flancs longpan sur les flancs tympan
Mounting of the longsides on the sidewall of the upstand




Respecter l'alignement des hauts de costières
Respect the alignment of the upstand's tops





Montage de 2 flancs de costière longpan
Mounting of 2 longsides of the upstand

Bien aligner le haut de la costière
Carefully align the top of the upstand





Assemblage final
Final assembly





Pose des isolants de tympan

Sidewall insulation installation



Pose des isolants longitudinaux


Longitudinal insulation installation



Pose de la costière

Upstand installation

Cas de toiture plane béton ou similaire
Case of flat concrete roof or similar



Cas n° 1 : isolant qui descend jusqu'au talon


- Fixation de la costière sur support
- Mise en place des isolants de costière
- Mise en place de l'isolant de toiture
- Fixation de la membrane d'étanchéité
- Montage de la voûte

Case n° 1 : Insulation which goes down to the stub

- Upstand fixation on his support
- Installation of upstand's insulation
- Installation of roof's insulation
- Fixing the waterproofing membrane
- Assembly of the vault

Cas sur chevêtement et bac (afin de respecter le DTU 43.3, la costière doit reposer sur le chevêtement et le bac sur le talon de la costière)

Case on substructure and polyester upstand (in order to respect the DTU 43.3, the upstand must to me placed on the substructure and the polyester upstand on the upstand stub)



Cas n° 2 : isolant partiel

- Fixation de la costière sur chevêtement
- Mise en place du bac
- Mise en place de l'isolant de costière
- Mise en place de l'isolant de toiture
- Fixation de la membrane d'étanchéité
- Montage de la voûte

Case n° 2 : partial insulation

- Fixation of the upstand on his substructure
- Installation of the polyester upstand
- Installation of upstand's insulation
- Installation of roof's insulation
- Fixing the waterproofing membrane
- Assembly of the vault