

## DACH OHNE SCHUTZ- UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Abdichtung	einlagig Flagon EP/PR 150	lose verlegt; mechanisch befestigt Stösse 12 cm überlappt und verschweisst
②	Wärmedämmung	SOPREMA EPS	mit lösungsmittelfreiem Klebstoff vollflächig aufgeklebt
③	Dampfbremse	SOPRALEN PP-Combi	lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt mech. befestigt und verschweisst
④	Holzschalung	mit Gefälle 1.5%	mit Nut und Kamm; in die Tragbalken verschraubt

