



## Système Alsan® Flashing

Résine d'étanchéité pour les relevés



Utilisée depuis **plus de 20 ans**, le recul est suffisant pour affirmer la fiabilité du système. Cette résine est **100 % compatible avec le bitume** et sa valeur d'adhérence est exceptionnelle, réduisant les risques de fuites et permettant des relevés d'étanchéité plus sûrs.



## LA FORMULE

Résine **Alsan® Flashing** + **Alsan® Voile Flashing**

+ **Outil Alsan® Macaflash** =



Gains de temps  
et économie



Qualité  
et garantie



Ergonomie  
et sécurité



### Le groupe SOPREMA à votre service

Vous recherchez  
un interlocuteur commercial ?

Contactez le pôle  
commercial étancheurs  
☎ **04 90 82 52 46**

Vous avez des questions  
techniques sur la mise  
en œuvre de nos produits ?

Contactez le pôle technique  
☎ **04 90 82 79 66**

[contact@soprema.fr](mailto:contact@soprema.fr)  
[www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)

Service Communication - DC-20/051\_FR - Octobre 2020. Nouveau.

**10x  
PLUS  
RAPIDE**  
QU'UNE POSE  
TRADITIONNELLE



**OUTIL**  
DE POSE  
VOILE  
FLASHING

**ALSAN®**  
MACAFLASH

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIÈGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.  
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01.  
RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.  
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.



# ALSAN® MACAFLASH

**SOPREMA** innove  
avec **Alsan® Macaflash**,  
l'outil pour la pose du voile  
Flashing en relevé d'étanchéité.

LES +

- **Vitesse** de pose : **10 fois plus rapide** qu'une pose traditionnelle
- **Confort** de pose : pose du voile en **position debout**
- **Qualité** de pose : **pose régulière et continue**

**10x  
PLUS  
RAPIDE**  
QU'UNE POSE  
TRADITIONNELLE



Outil breveté

## GAGNEZ DU TEMPS ET TRAVAILLEZ DEBOUT !

### 1 Installez le rouleau



### 2 Amorcez le voile



### 3 Démarrez la pose



Retrouvez le tutoriel  
**Alsan® Macaflash**  
sur notre chaîne YouTube :  
**SOPREMA France**

ou

