

KIESDACH WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Schutzschicht	50 mm Rundkies	lose aufgebracht
②	Schutzlage	SOPRATEX PP 200	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt
③	Abdichtung	einlagig FLAGON EP/PV 150	lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt und verschweisst
④	Wärmedämmung	SOPREMA PIR (Kaschierung Alu o. Mineralvlies)	nach Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen
⑤	Dampfbremse	SOPRALEN PP-Combi	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
⑥	Holzschalung	mit Gefälle 1.5%	mit Nut und Kamm; in die Tragbalken verschraubt

