

COLTACK EVOLUTION 750

Omschrijving

COLTACK EVOLUTION 750 is een kant-en-klaar, oplosmiddelvrije met pistool aan te brengen vochtuithardende polyurethaanlijm met opschuimend vermogen.

COLTACK EVOLUTION 750 wordt op platte daken toegepast voor het verlijmen van harde isolatieplaten, met geschikte afwerking (geen wegbrandfolie), op de ondergrond. Het is tevens geschikt voor het onderling verlijmen van de platen. Door de inwerking van het vocht in de lucht zal een snelle opschuiming en verkleaving van de platen ontstaan. Het opschuimend vermogen zal ook bij niet vlakke ondergronden een goede hechting waarborgen.

Eigenschappen

Samenstelling	polyurethaan harsen
Verwerkingstijd ⁽¹⁾	±8 min (20 °C/60 % RV)
Uithardingstijd ⁽¹⁾	±40 min (20 °C/60 % RV)
Belastbaar ⁽¹⁾	±60 min (20 °C/60 % RV)
Verbruik	±100 m ² /drukvat (kunststof schuim) ±50 m ² /drukvat (minerale wol) ±7 m ² /spuitbus (kunststof schuim) ±3,5 m ² /spuitbus (minerale wol)
Verwerkingstemperatuur	+5 / +35 °C
Verwerkingstemperatuur product	+10 / +35 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K))	0,036

(1) Afhankelijk van de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de ondergrond, laagdikte, enz.

Verpakking & opslag

Drukvat 10,4 kg
Spuitsbus 750 ml

Minimaal 18 maanden rechtopstaand, in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats tussen +5 en +25 °C.

Verwerking

De ondergrond moet droog, stabiel, stof- en vetvrij te zijn.

Voor gebruik de bus/het vat gedurende 30 seconden krachtig schudden.

De stelschroef van het lijmpistool dicht draaien.

De spuitbus op het pistool schroeven (in het geval van het drukvat de afsluitkraan van de pistoolslang en het drukvat dicht draaien en de pistoolslang aansluiten. Na aansluiting de afsluitkraan van het drukvat en de pistoolslang volledig open draaien).

De stelschroef van het lijmpistool afregelen.

Breng de lijm in gelijkmatige rillen van ±30 mm diameter aan door het pistool op een afstand van ±10 mm van de ondergrond te houden.

Er dienen voor kunststof schuim platen, in overeenstemming met de windlast berekeningen, minimaal 4 parallelle rillen/m² (8 rillen voor minerale wol) in de lengterichting van de platen aangebracht te worden.

Onmiddellijk na het aanbrengen van de lijm, de isolatieplaten in de rillen plaatsen.

De platen niet meer verschuiven of verplaatsen omdat dit de lijmlaag/hechting verbreekt.

Raadpleeg steeds de plaatsingsrichtlijnen.

Reiniging:

- niet uitgehard product verwijderen met COLTACK CLEANER.
- uitgehard product mechanisch verwijderen

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits- Milieu- en Veiligheidsmanagement

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com