

DACH OHNE SCHUTZ- UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit Mineralfaserplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Abdichtung	einlagig FLAGON EP/PR 150	lose verlegt; mechanisch befestigt Stösse 12 cm überlappt und verschweisst
②	Wärmedämmung	SOPREMA ROC	mit lösungsmittelfreiem Klebemittel aufgeklebt
③	Dampfbremse	SOPRAFIX HP DUO	lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt mech. befestigt und verschweisst
④	Holzschalung	mit Gefälle 1.5%	mit Nut und Kamm; in die Tragbalken verschraubt

