

Pilotage Ombrage & Ventilation

AEROSTORE WEB (STOREPILOT WEB)

Solution globale de gestion d'ombrage, de ventilation naturelle et d'éclairage artificiel, entièrement automatisée, optimisant la consommation énergétique des bâtiments et le confort des occupants :

- Suivi en temps réel du soleil
- Ouverture maximum paramétrable pour l'aération.
- Communication Modbus® ou BACnet (selon modèle)
- Maintien des fonctions de l'Aeropack



LES BLUETEK

- Système automatique et indépendant
- Communication avec GTB/GTC
- Pilotage jusqu' à 6 zones en aération
- Pilotage jusqu' à 13 zones en ombrage
- Pilotage lumière artificielle
- Free cooling / Night cooling
- Journal des événements
- Compatible intranet/internet

Descriptif

- Tension alimentation : 230 Vca.
- Consommation : 50Va
- Pouvoir de coupure : 3 A / 230 Vca.
- Coffret PVC gris RAL 7035 IP 65
- Température ambiante de fonctionnement : 0 à + 50 °C.
- Température ambiante de stockage : - 20 à + 85 °C.
- Réserve de marche de l'horloge : 72 h à 25 °C en cas de coupure.
- Durée de vie de la mémoire FLASH : 10 ans.
- Horloge en temps réel.
- Gestion des alarmes.
- Protection par mots de passe (4 niveaux).

Pilotage ombrage & ventilation | AEROSTORE WEB (STOREPILOT WEB)

Coffrets et accessoires pour AEROSTORE Web

 <p>AEROSTORE web (L380xH370xP140) H09210-1</p>	 <p>Relais à seuil H09209-1</p>	 <p>Sonde de luminosité intérieure H09215-0</p>	 <p>Sonde de luminosité intérieure H09219-0</p>	 <p>Sonde luminosité extérieure H09216-0</p>
 <p>Commutateur auto/ouv/ferm H13913-0</p>	 <p>Dérégation locale poussoir H09208-0</p>	 <p>Dérégation locale à clé H09208-1</p>	 <p>Sonde de température ambiante (NTC) H09203-0A</p>	 <p>Sonde de température extérieure H09202-0</p>
 <p>Sonde de température et d'hygrométrie extérieure H09205-0</p>	 <p>Sonde de température et d'hygrométrie ambiante H09206-0</p>	 <p>commutateur auto/ferm/ouv a bouton : H13912-0 a clé : H13912-1</p>	 <p>BLOC Relais 1 VOIE (3A) H09220-1</p>	 <p>Sonde de température et CO2 ambiant H09213-0</p>
 <p>Sonde de CO₂ ambiante H09214-0</p>	 <p>Sonde qualité d'air ambiante H09207-0</p>	 <p>Evolution 230V / 10A H09820-0</p>	 <p>Sonde de pluie et vent H09802-1</p>	

V ventilation O ombrage L lumière artificielle D désenfumage

Pilotage ombrage & ventilation | AEROSTORE WEB (STOREPILOT WEB)

Coffrets et accessoires pour AEROSTORE Web

 <p>Passerelle de communication radio H09552-0</p>	 <p>Sonde température extérieure pluie, vent, luminosité H09557-0</p>	 <p>Sonde intérieure taux de co2, température, hygrométrie H09509-1A</p>	 <p>Sonde intérieure taux de co2, qualité de l'air, température, hygrométrie H09509-3</p>	 <p>Sonde intérieure taux de co2, température, hygrométrie H09509-2</p>
 <p>Sonde extérieure température, hygrométrie H09502-0</p>	 <p>Sonde de température ambiante avec pile et point de consigne H09501-1</p>	 <p>2 piles LR06 AA sonde intérieure luminosité, présence H09504-3</p>	 <p>relais à seuil H09209-1</p>	 <p>Module de prévisions météorologiques H09280-0</p>
 <p>sonde extérieure luminosité 0 à 30 klux H09503-0</p>	 <p>sonde extérieure luminosité 0 à 60 klux H09503-1</p>	 <p>2 piles LR06 AA Sonde de température intérieure H09291-0</p>	 <p>Sonde de température intérieure H09501-0</p>	

Pilotage ombrage & ventilation | AEROSTORE WEB (STOREPILOT WEB)

Raccordement coffret AEROSTORE Web (filaire et radio)

