

COVERFLAP TRAPPE AU SOL BATTANTE

Fiche de contrôle sur site T67 – T68

11 rue des Campanules - CS 30066 - 77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 2 - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89

CONTROLE PRODUIT FINI SUR SITE

EI₂ 60 / EI₂ 120 / E 60 / E 120

DATE :/...../.....

REALISE PAR :

N° AR:

N° AFFAIRE : T.....

N° PLAN :

Moyens humain : Technicien habilité fermeture Coupe Feu SOUCHIER-BOULLET

Condition initiale : Trappe en état de fonctionnement

Outils de contrôles :
Gabarits de contrôles* (GC)
Pied à coulisse (PC)
Equerre (EQ)
Mètre (ME)
Contrôle visuel (VI)
Voltmètre (VM)
Chronomètre (CH)
Règle (RE)
Clé plate (CP)

* Liste des gabarit de control sur document MET 11
uniquement en interne

Résultat général :

Produit conforme

OUI

NON

Observation

Actions correctives
ou préventives à
prévoir

NOM ET SIGNATURE

				Conforme	
	Point de contrôle	Valeur ou Etat	Outils de contrôle	OUI	NON
A	Vantail – Bâti				
/	Nature de la maçonnerie	Béton ou parpaing plein	VI		
A1	Vantail Epaisseur Plaque signalétique Marquage annexe (paumelle) Jeu côté paumelle Jeu côté serrure Jeu haut et bas Poignée St Etienne Mise en place des palusol	EZ, Galva ou inox	VI		
		Etat de surface	VI		
		54mm	PC		
		/	VI		
		N° OF	VI		
		3mm	PC		
		3mm	PC		
		4mm	PC		
		Fixation	TC		
		Etat et fixation	VI		
A2	Bâti à sceller (BS) ou à visser (BV) Finition Fixation maçonnerie Etat des cornières (BV) Chevilles (BV) Passage Libre Aplomb Paumelles Mise en place Rivet d'encrage Si hauteur vantail > 640 Etat général de la trappe	Etat de surface	VI		
		EZ, Galva ou inox	VI		
		Propreté et fixation	VI		
		Etat général	VI		
		Fixation / Serrage	CP		
			ME		
			ME		
		Fixation / Etat	VI		
		Etat et fixation	VI		
C	Mécanisme général d'ouverture et de fermeture				
C1	Vérin d'aide Equerre de fixation	Etat général	VI		
		Fixation	VI		
		Etat général	VI		
C2	Serrure	Etat général	VI		
		Fixation	VI		
		Fonctionnement	VI		
C3	Poignée St étienne	Etat Général	VI		
		Fixation	JC		
E	Essais de fonctionnement				
E1	Essais d'ouverture et de fermeture manuel Réglage vérin d'assistance Bonne fermeture				
		Inclinaison	JC TC		
		Etanchéité	VI		
F	Maintenance - Démontabilité - Remontabilité				
F1	Contrôle général que tous les éléments soient	Accessible	VI		
		Démontable	VI		
	<u>Fin du contrôle</u>				